

KLEIN TOOLS



For Professionals... Since 1857™

69410

Replacement Test Lead Set - Right-Angle Inputs

Juego de cables de prueba
de repuesto - Conectores
de entrada en ángulo recto

Jeu de fils d'essai de
rechange - entrées à
angle droit

Standard banana-type right-angle
inputs for use with all Klein Tools
multimeters and clamp meters, as
well as with most other brands

Includes screw-on alligator clips

Conectores de entrada estándar en ángulo
recto, tipo banana, para utilizar con todos
los multímetros y multímetros de gancho
Klein Tools y con la mayoría de los
multímetros de otras marcas

Incluye pinzas tipo cocodrilo a rosca

Fils d'essai avec douille banane standard à
angle droit convenant aux multimètres et
multimètres à pince Klein Tools, ainsi qu'à la
plupart des multimètres des autres fabricants

Comprend des pinces crocodile vissées



- CAT III 1000V / CAT IV 600V safety rated.
- Screw-on alligator clips attach to wires and other conductors.
- Designed for use with Klein Tools MM300, MM400, MM600 and MM700. Also works with other Klein Tools meters and other brands.
- 41" (1,041 mm) length.

- Clasificación de seguridad CAT III 1000 V/CAT IV 600 V.
- Las pinzas tipo cocodrilo a rosca se enganchan a los cables y a otros conductores.
- Juego diseñado para utilizar con los multímetros Klein Tools MM300, MM400, MM600 y MM700. También es apto para otros multímetros de Klein Tools y de otra marcas.
- 41" (1041 mm) de longitud.

- Cote de sécurité CAT III 1000 V/CAT IV 600 V.
- Les pinces crocodile se fixent aux fils et à d'autres conducteurs.
- Conçu pour une utilisation avec les multimètres Klein Tools MM300, MM400, MM600 et MM700. Ils fonctionnent aussi avec d'autres modèles de multimètres Klein Tools et d'autres marques.
- Longueur de 1041 mm (41 po).

TESTING IN CAT III / CAT IV MEASUREMENT LOCATIONS (FIG. 1)

Ensure the test lead shield is pressed firmly in place. Failure to use the CAT III / CAT IV shield increases arc-flash risk.

TESTING IN CAT II MEASUREMENT LOCATIONS (FIG. 2)

CAT III / CAT IV shields may be removed for CAT II locations. This will allow testing on recessed conductors such as standard wall outlets. Take care not to lose the shields.

PRUEBAS EN PUNTOS DE MEDICIÓN CON CLASIFICACIÓN CAT III/CAT IV (FIG. 1)

Asegúrese de que el blindaje del cable de prueba esté firmemente colocado en su lugar. No utilizar el blindaje CAT III/CAT IV aumenta el riesgo de que se produzca un arco eléctrico.

PRUEBAS EN PUNTOS DE MEDICIÓN CON CLASIFICACIÓN CAT II (FIG. 2)

Es posible retirar los blindajes CAT III/CAT IV para realizar mediciones en puntos con clasificación CAT II. Esto permite efectuar pruebas en conductores empotrados, como tomacorrientes de pared estándar. Procure no perder los blindajes.

TESTS DANS DES EMPLACEMENTS DE MESURE CAT III/CAT IV (FIG. 1)

Assurez-vous que l'écran de protection des fils d'essai est enfoncé complètement. Le fait de ne pas utiliser l'écran de protection CAT III/CAT IV augmente le risque d'arc électrique.

TESTS DANS DES EMPLACEMENTS DE MESURE CAT II (FIG. 2)

Les écrans de protection CAT III/CAT IV peuvent être retirés dans les emplacements CAT II. Cela permet d'effectuer des tests sur des conducteurs encastrés, par exemple les prises murales standard. Assurez-vous de ne pas perdre les écrans de protection.

FIG. 1





FIG. 2



Importado por:
KLEIN TOOLS DE MEXICO
S. de R.L. de CV
Av. Uno No. 3, Parque Ind.
Cartagena, C.P. 54918
Tultitlan, Edo de Mex.
RFC KTM-710310-645
Contenido: 1 pieza

KLEIN TOOLS, INC
Chicago, IL USA
© 2015

Warranty / Garantía / Garantie :
www.kleintools.com/warranty



Made in China
Hecho en China
Fabriqué en Chine



www.kleintools.com



133913TRev 07/15 D

KLEIN TOOLS



For Professionals... Since 1857™

69410

Replacement Test Lead Set - Right-Angle Inputs

Juego de cables de prueba
de repuesto - Conectores
de entrada en ángulo recto

Jeu de fils d'essai de
rechange - entrées à
angle droit

Standard banana-type right-angle
inputs for use with all Klein Tools
multimeters and clamp meters, as
well as with most other brands

Includes screw-on alligator clips

Conectores de entrada estándar en ángulo
recto, tipo banana, para utilizar con todos
los multímetros y multímetros de gancho
Klein Tools y con la mayoría de los
multímetros de otras marcas

Incluye pinzas tipo cocodrilo a rosca

Fils d'essai avec douille banane standard à
angle droit convenant aux multimètres et
multimètres à pince Klein Tools, ainsi qu'à la
plupart des multimètres des autres fabricants

Comprend des pinces crocodile vissées



- CAT III 1000V / CAT IV 600V safety rated.
- Screw-on alligator clips attach to wires and other conductors.
- Designed for use with Klein Tools MM300, MM400, MM600 and MM700. Also works with other Klein Tools meters and other brands.
- 41" (1,041 mm) length.

- Clasificación de seguridad CAT III 1000 V/CAT IV 600 V.
- Las pinzas tipo cocodrilo a rosca se enganchan a los cables y a otros conductores.
- Juego diseñado para utilizar con los multímetros Klein Tools MM300, MM400, MM600 y MM700. También es apto para otros multímetros de Klein Tools y de otra marcas.
- 41" (1041 mm) de longitud.

- Cote de sécurité CAT III 1000 V/CAT IV 600 V.
- Les pinces crocodile se fixent aux fils et à d'autres conducteurs.
- Conçu pour une utilisation avec les multimètres Klein Tools MM300, MM400, MM600 et MM700. Ils fonctionnent aussi avec d'autres modèles de multimètres Klein Tools et d'autres marques.
- Longueur de 1041 mm (41 po).

TESTING IN CAT III / CAT IV MEASUREMENT LOCATIONS (FIG. 1)

Ensure the test lead shield is pressed firmly in place. Failure to use the CAT III / CAT IV shield increases arc-flash risk.

TESTING IN CAT II MEASUREMENT LOCATIONS (FIG. 2)

CAT III / CAT IV shields may be removed for CAT II locations. This will allow testing on recessed conductors such as standard wall outlets. Take care not to lose the shields.

PRUEBAS EN PUNTOS DE MEDICIÓN CON CLASIFICACIÓN CAT III/CAT IV (FIG. 1)

Asegúrese de que el blindaje del cable de prueba esté firmemente colocado en su lugar. No utilizar el blindaje CAT III/CAT IV aumenta el riesgo de que se produzca un arco eléctrico.

PRUEBAS EN PUNTOS DE MEDICIÓN CON CLASIFICACIÓN CAT II (FIG. 2)

Es posible retirar los blindajes CAT III/CAT IV para realizar mediciones en puntos con clasificación CAT II. Esto permite efectuar pruebas en conductores empotrados, como tomacorrientes de pared estándar. Procure no perder los blindajes.

TESTS DANS DES EMPLACEMENTS DE MESURE CAT III/CAT IV (FIG. 1)

Assurez-vous que l'écran de protection des fils d'essai est enfoncé complètement. Le fait de ne pas utiliser l'écran de protection CAT III/CAT IV augmente le risque d'arc électrique.

TESTS DANS DES EMPLACEMENTS DE MESURE CAT II (FIG. 2)

Les écrans de protection CAT III/CAT IV peuvent être retirés dans les emplacements CAT II. Cela permet d'effectuer des tests sur des conducteurs encastrés, par exemple les prises murales standard. Assurez-vous de ne pas perdre les écrans de protection.

FIG. 1





FIG. 2



Importado por:
KLEIN TOOLS DE MEXICO
S. de R.L. de CV
Av. Uno No. 3, Parque Ind.
Cartagena, C.P. 54918
Tultitlan, Edo de Mex.
RFC KTM-710310-645
Contenido: 1 pieza

KLEIN TOOLS, INC
Chicago, IL USA
© 2015

Warranty / Garantía / Garantie :
www.kleintools.com/warranty



Made in China
Hecho en China
Fabriqué en Chine



www.kleintools.com



133913TRev 07/15 D